

Zaštitne rukavice NITRILE Xpert



Kataloški broj: 2694660211001 1 2694660212001 1 2694660213001 1 2694660214001 1

U skladu sa osnovnim uslovima direktive 89/686/CEE i opštim zahtevima standarda EN ISO 21420:2020 & EN 374:2016 + A1:2018

SASTAV I UPOTREBA :

Zaštitne rukavice za zaštitu od hemikalija i mikroorganizama.

Lake za upotrebu



	Šifra slova	Hemikalija	CAS-NR	Klasa
Postojeći	A	Metanol	67-56-1	Primarni alkohol
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D	Dihlorometan	75-09-2	Hlorisani ugljovodonik
	E	Ugljendisulfida	75-15-0	Organsko jedinjenje koje sadrži sumpor
	F	Toluen	108-88-3	Aromatični ugljovodonik
	G	Dietilamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahidrofuran	109-99-9	Heterociklična i etarska jedinjenja
	I	Etilacetat	141-78-6	Estar
	J	n-Heptan	142-82-5	Alifatski ugljovodonik
	K	Natrijumhidroksid 40%	1310-73-2	Neorganska baza
	L	Sumporna kiselina 96	7664-93-9	Neorganska kiselina, oksidirajuća
NOVO	M	Azotna kiselina 65%	7697-37-2	Neorganska kiselina, oksidirajuća
	N	Sirćetna kiselina 99%	64-19-7	Organska kiselina
	O	Amonijačna voda 25%	1336-21-6	Organska baza
	P	Vodonik peroksid 30%	7722-84-1	Peroksid
	S	Fluorovodonična kiselina 40%	7664-39-3	Neorganska kiselina
	T	Formaldehid 37%	50-00-0	Aldehid

Izmereno vreme proboja	Nivo snage protiv - Permeacija (nivo prožimanja)
< 10 min	0
> 10 min	1
> 30 min	2
> 60 min	3
> 120 min	4
> 240 min	5
> 480 min	6

LIMIT UPOTREBE:

Ne koristite rukavice izvan područja upotrebe definisanog u uputstvu za upotrebu. Napominjemo korisnicima da se rukavice ne smeju koristiti u blizini pokretnih delova mašina zbog opasnosti od zahvaćenja u pokretnom delu mašine. Ove rukavice ne sadrže poznate kancerogene ni otrovne materije. Kontakt sa kožom može prouzrokovati alergijske reakcije kod osetljivih korisnika i u tom slučaju ih nemojte koristiti i posavetujte se sa svojim doktorom. Pre korišćenja rukavica proverite da li su čitave. Zamenite ih ako je potrebno.

UPUTSTVO ZA SKLADIŠTENJE:

Čuvajte ih na svežem i suvom mestu daleko od lepljivih i toplih delova i UV zračenja u njihovoj originalnoj ambalaži.

SAVET ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE:

Ovim rukavicama nije potrebno nikakvo održavanje.

ROK TRAJANJA:

Neograničen u normalnim uslovima